


**DentaDrive S 60LW S21**

**Broche haute fréquence**

**Changement direct pneumatique**

## Étiquetage de la broche HF



Nos broches-HF reflètent en permanence l'état le plus récent de la technique ; nous nous réservons par conséquent le droit d'apporter des modifications techniques et des différences par rapport à la version décrite dans le manuel.

Ce manuel a été rédigé avec le plus grand soin. La société **Alfred Jäger GmbH** décline cependant toute responsabilité juridique ou autre pour les éventuelles erreurs qui y figureraient et leurs conséquences.

Toute traduction et toute reproduction, même partielles, sont interdites en l'absence d'autorisation écrite explicite de la société **Alfred Jäger GmbH**.

**MADE  
IN  
GERMANY**

## Sommaire:

Traduction du manuel original

<b>1</b>	<b>Information préliminaire</b>	<b>5</b>	8.1	Installer la broche haute fréquence	23
1.1	Objet du manuel	5	8.2	Diamètre de la conduite d'alimentation en fluides	23
1.2	Explication des symboles	5	8.3	Air comprimé	24
<b>2</b>	<b>Transport et emballage</b>	<b>6</b>	8.3.1	Catégories de pureté de l'air (ISO 8573-1)	24
2.1	Contenu de la livraison de la broche HF	6	8.3.2	Régler l'air d'arrêt	24
2.1.1	Kit d'entretien	6	8.3.3	Valeurs de réglage	25
2.1.2	Accessoires en option	6	<b>9</b>	<b>Mise en service</b>	<b>26</b>
2.1.3	Documentation fournie	7	9.1	Schéma de rodage	26
2.2	Emballage de la broche HF	7	9.2	Mise en marche quotidienne	27
<b>3</b>	<b>Utilisation conforme</b>	<b>8</b>	9.3	signallement de l'arrêt	27
3.1	Types d'usinage admissibles	8	9.4	Mise en service après l'entreposage	27
3.2	Matériaux admissibles	8	<b>10</b>	<b>Changement d'outil</b>	<b>28</b>
<b>4</b>	<b>Consignes de sécurité</b>	<b>9</b>	10.1	Marche à droite	28
4.1	Travailler de manière sûre	10	10.2	Changement direct pneumatique	28
4.2	Immobilisation de la broche HF	11	10.2.1	Remplacer la pince de serrage	29
4.3	Installation et entretien	11	10.3	Station de changement d'outil (accessoires en option)	30
4.4	Transformation et réparation	11	10.3.1	Changement direct pneumatique	30
4.5	Modes de fonctionnement interdits	11	10.3.2	Installer la station de changement	30
<b>5</b>	<b>Description technique</b>	<b>12</b>	10.3.3	Entretien	30
5.1	Raccordements de la broche HF	12	<b>11</b>	<b>Outils pour l'usinage à grande vitesse HSC</b>	<b>31</b>
5.2	Raccordement électrique	12	11.1	Outil cassé	31
5.3	Refroidissement	13	<b>12</b>	<b>Entretien</b>	<b>32</b>
5.4	Air d'arrêt	13	12.1	Roulement à billes	32
5.5	Nettoyage du cône (accessoires en option)	13	12.2	Nettoyage quotidien	32
5.6	Changement d'outil pneumatique	13	12.2.1	Avant le début des travaux	32
5.7	Purge d'air du vérin	13	12.2.2	À chaque changement d'outil	33
<b>6</b>	<b>Spécifications techniques</b>	<b>14</b>	12.3	En cas d'entreposage	33
6.1	Dimensions	15	12.4	Entretien mensuel	33
6.2	Fiche technique (KL1060 , Moteur CC)	16	12.5	En cas d'entreposage prolongé	33
6.2.1	Diagramme de puissance	17	12.6	Durée d'entreposage maximale	33
6.3	Schéma du circuit	18	<b>13</b>	<b>Démontage</b>	<b>34</b>
6.4	Protection du moteur Pt1000 (accessoires en option)	19	13.1	Élimination et protection de l'environnement	34
6.5	Protection du moteur PTC 100 °C (accessoires en option)	20	<b>14</b>	<b>Entretien et réparation</b>	<b>35</b>
6.6	Protection ESD (accessoire en option)	20	14.1	Partenaires	35
6.7	Bruits aériens	21	14.2	Dysfonctionnements	36
<b>7</b>	<b>Lieu d'utilisation</b>	<b>22</b>	<b>15</b>	<b>Déclaration de montage</b>	<b>39</b>
<b>8</b>	<b>Installation</b>	<b>23</b>			



## 1 Information préliminaire

La broche haute fréquence (broche HF) est un outil de grande précision destiné à l'usinage à grande vitesse.

### 1.1 Objet du manuel

Le manuel est un élément important de la broche haute fréquence.

- Conserver soigneusement le manuel.
- Mettre le manuel à la disposition de l'ensemble du personnel chargé de la broche haute fréquence.
- Lire intégralement la documentation fournie.
- Avant d'exécuter un travail, relire attentivement le chapitre correspondant dans le manuel.

### 1.2 Explication des symboles

Pour visualiser rapidement les informations, des aides visuelles sous forme de symboles et de balises sont utilisées dans ce manuel.

Les remarques sont signalées par un mot-clé et un cadre en couleur :



#### DANGER

##### Situation dangereuse !

Entraîne des blessures graves, voire mortelles.

- ▶ Mesures de prévention du danger.



#### AVERTISSEMENT

##### Situation dangereuse !

Peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

- ▶ Mesures de prévention du danger.



#### ATTENTION

##### Situation dangereuse !

Peut entraîner des blessures mineures, voire modérées.

- ▶ Mesures de prévention du danger.




#### Remarque

Peut entraîner des dommages matériels. Ce symbole d'avertissement ne signale pas les dommages corporels

#### Conseil

Un conseil indique des remarques utiles à l'utilisateur.

## 2



Exemple d'illustration : Insérer la tige

## Transport et emballage

### Remarque : Assurer le fonctionnement

- ▶ Pour le transport de la broche HF, placer toujours une queue appropriée dans la pince de serrage.

Éviter les fortes secousses ou les chocs pendant le transport car ils risquent d'endommager les roulements à billes de la broche HF.

- ➔ Tout endommagement diminue la précision de la broche haute fréquence.
- ➔ Tout endommagement limite le fonctionnement de la broche HF.
- ➔ Tout endommagement réduit la durée de vie de la broche haute fréquence.


### 2.1

#### Contenu de la livraison de la broche HF

Les pièces suivantes sont fournies avec la broche haute fréquence :

- Broche haute fréquence
- Kit d'entretien
- Raccords de flexibles
- Emballage de transport
- ➔ Vérifier si la broche haute fréquence est complète au moment de la livraison.

#### 2.1.1



#### Kit d'entretien

- Graisse pour pince
- Tige d'éjection
- Outil de vissage pour pince de serrage
- Cône de nettoyage en feutre
- Brosse cylindrique avec œillet

#### 2.1.2

#### Accessoires en option

Disponible sur demande :

- Convertisseur de fréquence
- Pince de serrage
- Câble de moteur
- Compteur d'heures de fonctionnement
- Protection ESD
- Nettoyage du cône / Air soufflé à travers la pince de serrage lors du changement d'outil
- Protection du moteur (PTC ou Pt1000)
- Autres accessoires sur demande.

Les accessoires homologués sont les seuls dont la sécurité et le fonctionnement ont été contrôlés.

- ➔ Ne pas utiliser d'autres accessoires, car ceci peut entraîner l'annulation de tout droit de recours en réparation de dommage et garantie.

### 2.1.3 Documentation fournie

Les documents stipulés ci-après sont fournis avec la broche haute fréquence.

- Manuel
- La déclaration de montage fait partie intégrante du présent manuel.
- Déclaration de montage
- Rapport de contrôle
- Vérifier au moment de la livraison si les documents fournis sont complets.  
Le cas échéant, en demander un nouvel exemplaire.

### 2.2 Emballage de la broche HF



Tous les matériaux utilisés pour l'emballage sont recyclables par une installation correspondante.

### 3 Utilisation conforme

La broche HF est une « machine incomplète » dans le sens de la directive Machines ; en tant que telle, elle ne peut remplir aucune fonction. La broche HF doit être associée à une machine-outil et à un convertisseur de fréquence.

#### 3.1 Types d'usinage admissibles

La broche haute fréquence a été conçue exclusivement pour les types d'usinage suivants.

- Fraisage
- Alésage
- Gravage
- Meulage

➔ Si d'autres types d'usinage sont nécessaires, contacter **Alfred Jäger GmbH**.

#### 3.2 Matériaux admissibles

La broche haute fréquence a été conçue exclusivement pour les matériaux suivants.

- Métaux (alliages, fonte, etc.)
- Matériaux frittés
- Matières plastiques
- Bois
- Graphite
- Pierre (marbre, etc.)
- Papier et cartons
- Circuits imprimés
- Verre et céramique

➔ Si d'autres matériaux doivent être usinés, contacter **Alfred Jäger GmbH**.



## 4 Consignes de sécurité

La broche haute fréquence est conçue selon les règles reconnues de la technique et son fonctionnement est sûr.

Des dangers peuvent néanmoins résulter de la broche haute fréquence si elle est :

- installée par un personnel non formé.
- utilisée de façon incorrecte.
- utilisée de manière non conforme.

Le montage, la mise en service et l'entretien de la broche haute fréquence doivent être effectués exclusivement par un personnel qualifié.

**Définition :** Le personnel qualifié sont des personnes familiarisées avec l'installation, le montage, la mise en service et l'utilisation du produit et disposant des qualifications correspondant à leur activité. Il revient à l'exploitant de définir clairement les compétences, la formation et la surveillance du personnel.



### **DANGER : Explosion.**

Les broches haute fréquence ne doivent pas être utilisées dans des atmosphères explosibles. Toute utilisation dans ces atmosphères peut provoquer des explosions.

- ▶ Utiliser la broche haute fréquence dans des atmosphères non explosibles.



### **DANGER : Projection de pièces.**

La broche haute fréquence fonctionne à des vitesses de rotation élevées et peut être projetée.

- ▶ Utiliser la broche haute fréquence uniquement lorsqu'elle est bien fixée dans la machine ou l'installation.



### **Remarque : Respecter les valeurs limites.**

- ▶ Observer les valeurs limites stipulées dans les caractéristiques techniques.



### **Remarque : Tenir compte de la machine.**

- ▶ Observer le manuel de la machine dans laquelle la broche haute fréquence est installée.
- ▶ Observer toutes les consignes de sécurité données par le fabricant de la machine.
- ▶ S'assurer qu'aucun danger (par ex. des déplacements incontrôlés) n'émane de la machine avant d'installer la broche HF.



### **Remarque. Ne pas endommager la broche haute fréquence.**

- ▶ Tout endommagement diminue la précision de la broche haute fréquence.
- ▶ Tout endommagement limite le fonctionnement de la broche HF.
- ▶ Tout endommagement réduit la durée de vie de la broche haute fréquence.

#### 4.1

### Travailler de manière sûre

Observer la totalité des consignes de sécurité qui figurent dans le manuel, la réglementation nationale de prévention des accidents de même que les règles de travail, d'utilisation et de sécurité existantes.



#### **DANGER : Projection de pièces.**

Un outil mal serré peut être projeté sous l'effet des forces centrifuges engendrées lors de l'usinage.

- ▶ Utiliser toute la profondeur de serrage offerte par la pince de serrage.
- ▶ Bien serrer l'outil.



#### **DANGER : Projection de pièces.**

Si le sens de rotation est incorrect, le système de serrage se desserre et l'outil est projeté.


- ▶ Respecter impérativement le sens de rotation de la broche haute fréquence.



#### **AVERTISSEMENT : Risque de blessure dû à la projection de pièces.**

La broche haute fréquence fonctionne à des vitesses de rotation élevées sous l'effet desquelles les copeaux sont violemment projetés.

- ▶ Ne jamais retirer les équipements de protection de la machine ou de l'installation.
- ▶ Toujours travailler avec des lunettes de protection.



Exemple d'illustration : Insérer la tige

#### **Remarque : Assurer le fonctionnement.**

- ▶ Ne jamais utiliser la broche haute fréquence sans une queue d'outil bien serrée.

#### **Une queue d'outil mal serrée peut :**


- Endommager le système de serrage en raison des forces centrifuges.
- Dérégler le système de serrage.
- Interagir sur la qualité d'équilibrage de la broche haute fréquence.
- Endommager l'entreposage.

- ➔ Prendre les mesures de protection appropriées contre les projections en fonction du type d'usinage, du matériau usiné et de l'outil sélectionné.
  - ↗ Observer le manuel de la machine dans laquelle la broche haute fréquence est installée.
- ➔ Demander au fournisseur d'outils les vitesses circonférentielles maximales des outils utilisés.

#### **Les outils d'entaille ne sont adaptés à l'usinage à grande vitesse.**

S'ils sont nécessaires pour des raisons de fabrication :

- ➔ Utiliser exclusivement un outil équilibré.
  - ↗ DIN ISO 1940
  - ↗ Classe de qualité 2,5





**Le diamètre de coupe de l'outil (X) ne doit pas être supérieur à la plage de serrage maximale (Y).**

- ➔ Serrer toujours l'outil aussi court que possible.
- ➔ Observer la cote (Z) petite.
  - ➔ (Y) voir chapitre : Spécifications techniques [▶ 14].

## 4.2

### Immobilisation de la broche HF

Procéder comme suit pour mettre la broche haute fréquence hors service en vue de travaux d'installation ou d'entretien :

- ➔ Couper complètement l'alimentation en énergie (courant).
- ➔ Couper entièrement l'arrivée des fluides (air et liquides).
- ➔ S'assurer que l'arbre de la broche haute fréquence est totalement à l'arrêt.

Si la broche HF est mise hors service en vue de son nettoyage,

- ➔ Ne raccorder à nouveau que l'air d'arrêt.

#### Conseil : Transmettre les données à la commande.

- ▶ Utiliser la possibilité offerte par le convertisseur de fréquence de signalisation de l'arrêt de l'arbre et de transmission à la commande de la machine pour évaluation.

## 4.3

### Installation et entretien

- ➔ N'effectuer les travaux d'installation, de nettoyage et d'entretien qu'après la mise à l'arrêt de la broche HF et l'immobilisation de l'arbre.
- ➔ Installer tous les dispositifs de sécurité et de protection de la machine immédiatement après la fin des travaux.

## 4.4

### Transformation et réparation

Les transformations ou modifications de la broche HF nécessitent l'accord préalable de **Alfred Jäger GmbH**.

Seuls les partenaires d'entretien stipulés au chapitre « Entretien et réparation [▶ 35] » sont habilités à ouvrir et à réparer la broche haute fréquence.

Les accessoires homologués sont les seuls dont la sécurité et le fonctionnement ont été contrôlés.

## 4.5

### Modes de fonctionnement interdits


La broche haute fréquence n'est sûre que si utilisée de manière conforme.

- ➔ Observer les consignes de sécurité dans tous les chapitres du manuel afin de prévenir les dangers pour les personnes, l'environnement, la machine ou la broche HF.

La non-observation des consignes de sécurité peut entraîner l'annulation de tous droits de recours en réparation de dommage et de garantie.

## 5 Description technique

### 5.1 Raccordements de la broche HF



1	Raccordement électrique	
3	Air d'arrêt	G 1/8"
4	Air soufflé (accessoires en option)	G 1/8"
7	Système pneumatique de changement d'outil	G 1/8"
8	Purge d'air du vérin Silencieux (à ne retirer qu'au besoin !)	M5

### 5.2 Raccordement électrique

La broche HF doit toujours être utilisée avec un convertisseur de fréquence (CF).

- ➔ Vérifier si les caractéristiques de courant, de tension et de fréquence de la broche HF sont identiques aux caractéristiques de sortie du convertisseur de fréquence (CF).
- ➔ Utiliser un câble d'alimentation du moteur aussi court que possible.
- ➔ Régler la vitesse de rotation de la broche HF à l'aide du CF.
- ➔ Se référer au manuel du convertisseur de fréquence pour plus d'informations.

Le CF détecte, selon la version, les modes de fonctionnement suivants de la broche HF :

- La broche haute fréquence tourne.
- La broche haute fréquence est trop chaude.
- La broche haute fréquence est immobile etc.

Le CF transmet les modes de fonctionnement de la broche HF à la commande de la machine.

### 5.3 Refroidissement

La broche HF ne possède pas de refroidissement incorporé. Elle possède cependant une puissance plus faible que celle d'une broche HF sans refroidissement.

#### Remarque : Prolongement de la durée de vie par dissipation de chaleur.

De la chaleur est produite lors de l'utilisation de la broche haute fréquence. La température de la broche haute fréquence ne doit pas excéder + 45° C pour ne pas écourter la durée de vie des paliers.

- ▶ Vérifier la température de la broche haute fréquence sur le carter.
- ▶ Évacuer la chaleur à l'aide du support de broche.

### 5.4 Air d'arrêt

Voir le chapitre « „Catégories de pureté de l'air (ISO 8573-1) [▶ 24] » pour les consignes de qualité de l'air.

L'air d'arrêt empêche la pénétration de corps étrangers tel que des copeaux et des liquides (par ex. des émulsions) dans la broche HF.

- ➔ S'assurer que l'air s'échappe à l'avant, entre le carter et les parties rotatives de la broche HF.

### 5.5 Nettoyage du cône (accessoires en option)

Le nettoyage du cône empêche les copeaux et les liquides de pénétrer dans l'arbre pendant le changement d'outil et de salir et endommager le cône intérieur et le système de serrage.

Le nettoyage du cône est intégré au système pneumatique de changement d'outil. Ceci rend superflu tout raccord supplémentaire.

- Air soufflé à travers la pince de serrage lors du changement d'outil

### 5.6 Changement d'outil pneumatique

Voir le chapitre « „Catégories de pureté de l'air (ISO 8573-1) [▶ 24] » pour les consignes de qualité de l'air.

Le changement d'outil ou du cône d'outil est pneumatique.

Pour cette opération, un mécanisme qui serre, desserre ou éjecte le cône d'outil ou la pince de serrage est actionné à l'intérieur de la broche haute fréquence.

### 5.7 Purge d'air du vérin

Le vérin aspire de l'air pendant le serrage du cône/de l'outil. Cet air doit être propre et sec.

#### Uniquement le cas échéant :

- ➔ Retirer le silencieux.
- ➔ Remplacer le silencieux par le raccord fileté pour flexibles adéquat.
- ➔ Monter le flexible correspondant sur le raccord fileté.
- ➔ Le flexible doit être suffisamment long pour que son extrémité libre dépasse du raccord fileté de manière à ce que l'aspiration de salissures ou d'humidité dans le flexible soit impossible.

6

**Spécifications techniques**

**Paliers**

Roulements à billes en acier (pièce)	2
Graissage à vie	sans entretien

**Valeurs de puissance**

**Non refroidi**

	Pmax./5s	S6-60%	S1-100%	
<b>Puissance nominale</b>	0,65	0,52	0,38	[kW]
<b>Tension</b>	45	42	40	[V]
<b>Courant</b>	11,9	9,6	7,6	[A]

**Données du moteur**


Technologie de moteur	Entraînement synchrone triphasé (sans balais et sans capteurs)
Fréquence	1.000 Hz
Nombre pôles moteur (paire)	1
Vitesse de rotation nominale	60.000 min <sup>-1</sup>
Accélération/freinage	10.000 min <sup>-1</sup>
Par seconde	(autres valeurs après accord)

**Caractéristiques**

Protection du moteur	PTC 100 °C ou PT1000 <b>Accessoires en option</b>
Carter	Acier inoxydable / Aluminium
Diamètre du boîtier	55 x 54 mm
Refroidissement	Non refroidi
Dissipation de la chaleur	Par le carter
Température du carter	< + 45° C
Température ambiante de service	+10 °C ... +45 °C
Air de retenue	
Type de protection (air d'arrêt enclenché)	IP54
Nettoyage du cône / Air soufflé	<b>Accessoires en option</b>
Protection ESD	<b>Accessoires en option</b>
Changement d'outil	Changement direct pneumatique
Type de pince de serrage	5,1P-5 ° <b>Accessoires en option</b>
Plage de serrage jusqu'à	3,5 mm (1/8")
Marche à droite	
Connecteur	9 pôles (I-TEC)

Poids	~ 1,6 kg
Planéité cône intérieur	< 1 $\mu$

## 6.1 Dimensions



(\*) = plage de serrage

## 6.2

Les puissances (S1, S6, S2) sont valables pour des courants sinusoïdaux et des tensions sinusoïdales.

Les performances de la broche haute fréquence dépendent du convertisseur de fréquence utilisé et peuvent différer des valeurs indiquées.

### Fiche technique (KL1060 , Moteur CC)

Type de moteur	DCM 26/15/45-2
Puissance nominale	0,38 kW
Vitesse de rotation nominale	60.000 min <sup>-1</sup>
Refroidissement	Non refroidi
Dissipation de la chaleur	par la réception
Protection du moteur	PTC 100°C ou Pt1000 <b>Accessoires en option</b>
Résistance de l'enroulement	0,5 Ω

#### Valeurs mesurées : S1-100%

Vitesse de rotation nominale	1000	10000	20000	30000	40000	50000	60000	min <sup>-1</sup>
Fréquence	17	167	333	500	667	833	1000	Hz
Puissance nominale	0,008	0,069	0,137	0,204	0,283	0,324	0,376	kW
Couple	0,066	0,066	0,065	0,065	0,068	0,062	0,060	Nm
Tension	7	12	18	24	30	35	40	V
Courant	7,5	7,5	7,5	7,6	7,5	7,5	7	A

#### Valeurs mesurées : S6-60%

Vitesse de rotation nominale	1000	10000	20000	30000	40000	50000	60000	min <sup>-1</sup>
Fréquence	17	167	333	500	667	833	1000	Hz
Puissance nominale	0,009	0,089	0,169	0,264	0,344	0,432	0,515	kW
Couple	0,085	0,085	0,081	0,084	0,082	0,082	0,082	Nm
Tension	8	14	19	25	31	37	42	V
Courant	8,7	9,4	8,9	9,4	9,6	9,5	9,4	A



**Valeurs mesurées : S2-Pmax./5s**


Vitesse de rotation nominale	1000	10000	20000	30000	40000	50000	60000	min <sup>-1</sup>
Fréquence	17	167	333	500	667	833	1000	Hz
Puissance nominale	0,012	0,113	0,225	0,338	0,442	0,563	0,651	kW
Couple	0,108	0,108	0,107	0,107	0,106	0,105	0,104	Nm
Tension	11	15	22	27	34	40	45	V
Courant	11,9	11,7	11,7	11,6	11,7	11,9	11,5	A

**Observation relative au fonctionnement avec des convertisseurs de fréquence statiques.**

Pour le fonctionnement avec le convertisseur de fréquence, la tension d'onde fondamentale effective doit correspondre à la tension indiquée du moteur.

Les courants mesurés peuvent être supérieurs aux valeurs indiquées en raison des harmoniques supérieures.


**6.2.1 Diagramme de puissance**




**6.3 Schéma du circuit**

**Remarque : Ne pas modifier l'affectation par défaut.**

Toute modification peut être à l'origine de surtensions dans les composants électriques (par ex. PTC, magnétorésistance).



**6.4**



**Protection du moteur Pt1000 (accessoires en option)**


**Capteur de température à platine**

Modèle conforme à :

- DIN EN 60751
- Classe de précision B

**Spécifications techniques**

Rapport température/résistance (plage de valeurs de base)



$t_{90}/^{\circ}\text{C}$	(*) Résistance à la température $t_{90}/^{\circ}\text{C}$ [ $\Omega$ ]									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	1000	1004	1008	1012	1016	1020	1023	1027	1031	1035
<b>10</b>	1039	1043	1047	1051	1055	1059	1062	1066	1070	1074
<b>20</b>	1078	1082	1086	1090	1094	1097	1101	1105	1109	1113
<b>30</b>	1117	1121	1125	1128	1132	1136	1140	1144	1148	1152
<b>40</b>	1155	1159	1163	1167	1171	1175	1179	1182	1186	1190
<b>50</b>	1194	1198	1202	1206	1209	1213	1217	1221	1225	1229
<b>60</b>	1232	1236	1240	1244	1248	1252	1255	1259	1263	1267
<b>70</b>	1271	1275	1278	1282	1286	1290	1294	1298	1301	1305
<b>80</b>	1309	1313	1317	1320	1324	1328	1332	1336	1340	1343
<b>90</b>	1347	1351	1355	1359	1362	1366	1370	1374	1378	1381
<b>100</b>	1385	1389	1393	1396	1400	1404	1408	1412	1415	1419
<b>110</b>	1423	1427	1431	1434	1438	1442	1446	1449	1453	1457
<b>120</b>	1461	1464	1468	1472	1476	1480	1483	1487	1491	1495
<b>130</b>	1498	1502	1506	1510	1513	1517	1521	1525	1528	1532
<b>140</b>	1536	1540	1543	1547	1551	1555	1558	1562	1566	1570
<b>150</b>	1573	1577	1581	1585	1588	1592	1596	1599	1603	1607
<b>160</b>	1611	1614	1618	1622	1625	1629	1633	1637	1640	1644
<b>170</b>	1648	1651	1655	1659	1663	1666	1670	1674	1677	1681
<b>180</b>	1685	1689	1692	1696	1700	1703	1707	1711	1714	1718


(\*) Valeurs arrondies

## 6.5

### Protection du moteur PTC 100 °C (accessoires en option)

Résistance CTP avec isolation de protection

Courbes caractéristiques des températures de réponse nominales de 90 °C à 160 °C conformément à la norme DIN VDE V 0898-1-401.



Résistance du posistor  $R_{PTC}$  en fonction de la température du posistor  $T_{PTC}$  (valeurs de résistance petits signaux).

### Spécifications techniques

Type		M135	
Tension de service maximale	( $T_A = 0 \dots 40 \text{ °C}$ )	$V_{max}$	30 V
Tension de mesure maximale	( $T_A - 25 \text{ K} \dots T_{NAT} + 15 \text{ K}$ )	$V_{Mes, max}$	7,5 V
Résistance nominale	( $V_{PTC} \leq 2,5 \text{ V}$ )	RN	$\leq 250 \text{ } \Omega$
Tension de contrôle d'isolation		$V_{is}$	3 kV~
Temps de réponse		$t_a$	< 2,5 s
Plage de températures de service	( $V=0$ )	$T_{op}$	-25/+180°C

### Valeurs de résistance

$T_{NAT} \pm \Delta T$	$R(T_{NAT} - \Delta T)$ ( $V_{PTC} \leq 2,5 \text{ V}$ )	$R(T_{NAT} + \Delta T)$ ( $V_{PTC} \leq 2,5 \text{ V}$ )	$R(T_{NAT} + 15 \text{ K})$ ( $V_{PTC} \leq 7,5 \text{ V}$ )	$R(T_{NAT} + 23 \text{ K})$ ( $V_{PTC} \leq 2,5 \text{ V}$ )
$100 \pm 5 \text{ °C}$	$\leq 550 \text{ } \Omega$	$\geq 1 \text{ } 330 \text{ } \Omega$	$\geq 4 \text{ k}\Omega$	----

## 6.6

### Protection ESD (accessoire en option)

La protection ESD est obtenue par la réalisation d'une liaison conductrice entre l'arbre en rotation de la broche HF et le carter du moteur.


- Suivant la durée de fonctionnement, la résistance électrique de ce contact glissant est <1 kΩ.
- L'usure du contact glissant n'est pas surveillée.

## 6.7


## Bruits aériens

**ATTENTION : Le bruit nuit à la santé.**

- Toujours porter une protection auditive lors du fonctionnement de la broche haute fréquence.



7



Exemple d'illustration : Surface de fixation

## Lieu d'utilisation

### **DANGER : Projection de pièces.**

Si la broche haute fréquence est mal fixée, elle peut se détacher pendant le fonctionnement et être projetée par les forces en jeu.

- ▶ Bien serrer la broche haute fréquence.

### **AVERTISSEMENT : Risque de blessure dû à la projection de pièces.**

La broche haute fréquence fonctionne à des vitesses de rotation élevées sous l'effet desquelles les copeaux sont violemment projetés.

- ▶ Ne jamais retirer les équipements de protection de la machine ou de l'installation.
- ▶ Toujours travailler avec des lunettes de protection.

Avant d'installer la broche haute fréquence, observer les points suivants :

- ➔ S'assurer que le schéma de perçage de la broche haute fréquence et le schéma de perçage de la surface de fixation dans la machine correspondent.
  - ✎ Vérifier le nombre et les dimensions des vis de fixation (accessoires en option).
- ➔ Vérifier l'état des flexibles de liaison.
- ➔ Vérifier l'état des câbles de liaison.
- ➔ N'utiliser que des flexibles et des câbles en bon état.
- ➔ Ne jamais faire fonctionner la broche HF à proximité d'une source de chaleur.

## 8

## Installation

## Avant l'installation :


➤ Vérifier l'intégralité et la conformité de la broche haute fréquence.

## Si la broche haute fréquence a été entreposée longtemps :

➤ Effectuer toutes les opérations décrites au chapitre Mise en service après l'entreposage.

## 8.1

## Installer la broche haute fréquence



Raccorder les câbles et conduites de fluide de façon flexible.


Effectuer les opérations suivantes dans l'ordre pour installer la broche haute fréquence :

- Retirer les bouchons qui protègent les raccords contre les dommages et les salissures pendant le transport.
- Remplacer les bouchons par les raccords filetés pour flexibles.
- Monter les flexibles correspondants sur les raccords filetés.
- S'assurer que les raccords sont flexibles et détendus.
- Assurer l'étanchéité des raccords d'air comprimé dans le sens axial par rapport au sens de vissage.
- Si la broche haute fréquence est équipée de l'air d'arrêt :
  - ↗ S'assurer qu'il n'y a aucun risque d'écoulement d'air dans les paliers.
  - ↗ Toujours utiliser des boîtes de raccordement étanches pour le raccordement des câbles électriques.
- Fixer la broche HF sur la machine.
- Relier les flexibles au raccord correspondant.
- Raccorder les connecteurs des câbles de raccordement au raccord correspondant de la broche haute fréquence et du convertisseur de fréquence.
- Verrouiller les connecteurs.

## 8.2

## Diamètre de la conduite d'alimentation en fluides

➤ Sélectionner le diamètre nominal des conduites d'alimentation en fluides dans le tableau suivant :



DN	Fluide	D1		D2	
2,8	Air comprimé	2,8 mm	$\frac{7}{64}$ "	4 mm	$\frac{5}{32}$ "
4	Air comprimé	4 mm	$\frac{5}{32}$ "	6 mm	$\frac{15}{64}$ "
6	Air comprimé	6 mm	$\frac{15}{64}$ "	8 mm	$\frac{5}{16}$ "

## 8.3 Air comprimé

### 8.3.1 Catégories de pureté de l'air (ISO 8573-1)


Impuretés solides	<b>Classe 3</b> Degré de filtration meilleur que 5 µm pour les matières solides
Teneur en eau	<b>Classe 4</b> Point de rosée max. +3 °C
Teneur totale en huile	<b>Classe 3</b> Teneur max. en huile 1 mg/m <sup>3</sup>

### 8.3.2 Régler l'air d'arrêt

Voir le chapitre « „Catégories de pureté de l'air (ISO 8573-1) [► 24] » pour les consignes de qualité de l'air.

La valeur de réglage de l'air d'arrêt dépend du diamètre et de la longueur du flexible.

- ➔ Diamètre de flexible : DN 4
- ➔ Sélectionner la valeur de réglage du schéma ci-dessous.
- ➔ L'air d'arrêt et le refroidissement doivent être enclenchés par la commande lors de l'enclenchement de la machine. Ainsi, la broche HF est protégée même à l'arrêt.



Besoin en air d'arrêt le plus faible	Traitement à sec
Besoin en air d'arrêt moyen	Traitement à l'eau pulvérisée
Besoin en air d'arrêt maximal	Traitement aux jets d'eau



### 8.3.3

Voir le chapitre « „Catégories de pureté de l'air (ISO 8573-1) [► 24] » pour les consignes de qualité de l'air.


### Valeurs de réglage

➡ Respecter les valeurs suivantes :


Système pneumatique de changement d'outil

6 bar

9




Exemple d'illustration : Insérer la tige



Exemple d'illustration : Marche à droite

### 9.1



## Mise en service

### DANGER : Projection de pièces.

Une mauvaise vitesse de rotation peut entraîner la destruction de la broche haute fréquence ou de l'outil et la projection de fragments de ceux-ci.

- ▶ Respecter la vitesse de rotation maximale pour l'outil sélectionné.
- ▶ Respecter la vitesse de rotation maximale de la broche haute fréquence.
- ▶ La vitesse de rotation maximale admissible de la broche haute fréquence pour la mise en service/l'usinage est toujours la **plus basse** vitesse de rotation indiquée.

### Remarque : Assurer le fonctionnement.

- ▶ Ne jamais utiliser la broche haute fréquence sans une queue d'outil bien serrée.

#### Une queue d'outil mal serrée peut :

- Endommager le système de serrage en raison des forces centrifuges.
- Dérégler le système de serrage.
- Interagir sur la qualité d'équilibrage de la broche haute fréquence.
- Endommager l'entreposage.

- ➔ Tourner l'arbre de la broche au moins 10 fois à la main.

## Schéma de rodage

- ➔ Mettre en service la broche haute fréquence avec un outil serré pendant environ 10 minutes (sans effectuer d'usinage).
- ➔ La vitesse de rotation ne doit pas dépasser 20 % de la vitesse de rotation maximale admissible de la broche haute fréquence.
  - ↳ Voir la définition : vitesse de rotation max. admissible
- ➔ Faire tourner la broche haute fréquence pendant env. 2 minutes sans dépasser 50 % de la vitesse de rotation maximale admissible.
- ➔ Faire tourner la broche haute fréquence pendant encore env. 2 minutes sans dépasser 80 % de la vitesse de rotation maximale admissible.

**La broche haute fréquence est désormais prête à l'emploi.**

## 9.2 Mise en marche quotidienne

Procéder de la façon suivante pour préchauffer et préserver le graissage du palier :

- ➔ Utiliser la broche haute fréquence lorsque l'outil est serré (sans usinage).
  - ↪ Environ 2 minutes.
  - ↪ À 50 % maximum de la vitesse de rotation maximale admissible. (Voir le chapitre Mise en service [▶ 26])

La broche haute fréquence atteint ainsi sa température de service.

## 9.3 signalement de l'arrêt


Utiliser la possibilité offerte par le convertisseur de fréquence de signalement de l'arrêt de l'arbre et de transmission à la commande de la machine pour évaluation.

## 9.4 Mise en service après l'entreposage

- ➔ Avant de mettre la broche haute fréquence en service, attendre que sa température s'adapte à celle du lieu d'utilisation par rapport au lieu d'entreposage.
  - ↪ La différence de température de la broche haute fréquence au point d'utilisation ne doit pas être supérieure à 10 °C.
- ➔ Effectuer toutes les opérations décrites au chapitre «Entretien [▶ 32]».
- ➔ Faire tourner la broche haute fréquence à 50 % maximum de la vitesse de rotation admissible pendant env. 5 minutes.
  - ↪ Voir le chapitre Mise en service [▶ 26]
- ➔ Faire tourner la broche haute fréquence pendant encore env. 2 minutes à 80 % maximum de la vitesse de rotation admissible.


Le graissage des paliers est ainsi préchauffé et ménagé.

10



Exemple d'illustration : Insérer la tige

10.1



Exemple d'illustration : indication du sens de rotation

10.2

## Changement d'outil

### ATTENTION : Risque d'entraînement généré par l'arbre en rotation.

Si l'arbre tourne encore, les doigts et la main risquent d'être happés et écrasés.

- ▶ L'arbre doit être immobile pour le changement d'outil.

### Remarque : Assurer le fonctionnement.

- ▶ Ne jamais utiliser la broche haute fréquence sans une queue d'outil bien serrée.

#### Une queue d'outil mal serrée peut :

- Endommager le système de serrage en raison des forces centrifuges.
- Dérégler le système de serrage.
- Interagir sur la qualité d'équilibrage de la broche haute fréquence.
- Endommager l'entreposage.

## Marche à droite

Le système de serrage de la broche haute fréquence est prévu pour la marche à droite.

- ➞ N'utiliser que des outils dont le sens de rotation est adapté à la broche haute fréquence.
- ➞ N'utiliser que des porte-outils dont le sens de rotation est adapté à la broche haute fréquence.
- ➞ Régler le sens de rotation de la broche HF sur le CF conformément à l'affichage de la flèche sur la broche HF.

## Changement direct pneumatique

### Conseil : Garantir la qualité de concentricité.

- ▶ La pince de serrage, l'écrou de serrage, l'installation de surfacage, l'arbre, le cône d'outil et le logement d'outil doivent toujours être propres.
- ▶ Pour le transport de la broche HF, placer toujours une queue appropriée dans la pince de serrage.

- ➞ S'assurer que l'arbre de la broche haute fréquence est totalement à l'arrêt.
- ➞ Enclencher l'air comprimé pour le changement d'outil.
- ➞ Retirer l'outil.
- ➞ Nettoyer le cône intérieur du logement d'outil et le cône intérieur de l'arbre avec le cône de nettoyage en feutre.
- ➞ Mettre l'outil en place.
- ➞ Arrêter l'air comprimé pendant le changement d'outil.
- ➞ Observer une pause d'1 à 2 secondes après le changement d'outil.
- ➞ Démarrer la broche haute fréquence.

### 10.2.1 Remplacer la pince de serrage

Procéder comme suit pour changer la pince de serrage :

- ➔ Enclencher l'air comprimé pour le changement d'outil.
- ➔ Retirer l'outil.



#### Remarque : Assurer le fonctionnement.

- ▶ Ne jamais fermer la pince de serrage sans une queue d'outil serrée.

#### Sans une queue d'outil serrée :

- Endommagement du système de serrage.

- ➔ Placer une queue d'outil appropriée dans la pince de serrage.
- ➔ Dévisser la pince de serrage de l'arbre de la broche haute fréquence avec l'outil de vissage.

#### Conseil : Garantir la qualité de concentricité.

- ▶ S'assurer que la pince de serrage ne contient pas de salissures ou qu'aucune salissure n'y entre lors du nettoyage.

- ➔ Nettoyer le cône intérieur de l'arbre avec le cône en feutre du kit d'entretien.
- ➔ Nettoyer la pince de serrage avec la brosse.
- ➔ Appliquer un fin film de graisse sur le cône de la pince de serrage. Utiliser à cet effet la graisse pour pince de serrage contenue dans le kit d'entretien.
- ➔ Placer une queue d'outil appropriée dans la pince de serrage.
- ➔ Avec l'outil de vissage, visser la pince de serrage dans l'arbre jusqu'en butée.
  - ↻ Couple de serrage  $M_A$  max. : 0,5 Nm
- ➔ Arrêter l'air comprimé pendant le changement d'outil.


#### Conseil : Contrôler le changement d'outil.

- ▶ Actionner le changement d'outil 2 à 3 fois.

- ➔ Vérifier la fixation de la pince de serrage.
  - ↻ Resserrer la pince de serrage le cas échéant.
- ➔ Enclencher l'air comprimé pour le changement d'outil.
- ➔ Sortir la queue de la pince de serrage.
- ➔ Mettre l'outil en place.
- ➔ Arrêter l'air comprimé pendant le changement d'outil.

La broche haute fréquence est désormais prête à l'emploi.

### 10.3



Exemple d'illustration : Course d'éjection

### Station de changement d'outil (accessoires en option)

Lors du changement d'outil, la broche haute fréquence se déplace à la station de changement avec l'outil serré.

- ➔ Respecter les valeurs suivantes lors de la mise en place de la station de changement afin d'ajuster la course d'éjection (X) :

Montée sur ressort	X = 2 - 5 mm
Tension du ressort	40 - 80 N

#### 10.3.1

### Changement direct pneumatique

La broche haute fréquence pénètre dans la station de changement jusqu'à la bague d'arrêt. Le vérin expulse alors la pince de serrage hors de l'arbre.


- ➔ La pince de serrage s'ouvre.
- ➔ Seul l'outil est placé dans la station de changement.

#### Conseil : Changement d'outil plus rapide.

- ▶ Utiliser l'outil avec la bague d'arrêt.

Il n'est ainsi pas nécessaire de réajuster la profondeur de pénétration après chaque changement d'outil.

#### 10.3.2



### Installer la station de changement

Procéder comme suit pour installer la station de changement :

- ➔ Percer un diamètre adéquat (Ø D1 H7) pour le logement d'outil.
- ➔ Réaliser un filet M5.
- ➔ Placer la station de changement dans l'alésage.
- ➔ Fixer la station de changement à l'aide de la tige filetée (M5).

#### 10.3.3

### Entretien

#### Avant le début des travaux :

- ➔ Vérifier que toutes les surfaces sont propres et exemptes de poussière, de graisse, de liquide de refroidissement, de résidus d'usinage et de particules métalliques.
- ➔ Vérifier l'absence d'endommagements sur la station de changement.

## 11

## Outils pour l'usinage à grande vitesse HSC

**DANGER : Projection de pièces.**

Si le sens de rotation est incorrect, la charge peut endommager l'outil. Le morceau cassé est projeté par les forces centrifuges.

- ▶ N'utiliser que des outils dont le sens de rotation est adapté à la broche haute fréquence.

**DANGER : Projection de pièces.**

Une mauvaise vitesse de rotation peut entraîner la destruction de la broche haute fréquence ou de l'outil et la projection de fragments de ceux-ci.

- ▶ Respecter la vitesse de rotation maximale pour l'outil sélectionné.
- ▶ Respecter la vitesse de rotation maximale de la broche haute fréquence.
- ▶ La vitesse de rotation maximale admissible de la broche haute fréquence pour la mise en service/l'usinage est toujours la **plus basse** vitesse de rotation indiquée.

- ➔ N'utiliser que des outils techniquement irréprochables.
- ➔ N'utiliser que des outils dont le diamètre de la queue est adapté au diamètre intérieur de la pince de serrage. Ne pas utiliser par exemple de queues d'un diamètre de 3 mm dans des pinces de serrages prévues pour 1/8" (= 3,175 mm).
  - ↪ Voir également le chapitre Spécifications techniques [▶ 14]
- ➔ N'utiliser que des queues d'outil d'une tolérance de diamètre de h6.
- ➔ Ne pas utiliser de queues d'outil avec surface de serrage (par ex. Weldon).
- ➔ Utiliser exclusivement un outil équilibré.
  - ↪ DIN ISO 1940, classe de qualité 2,5.

## 11.1

## Outil cassé

**ATTENTION : risque de brûlure.**

L'outil cassé peut être brûlant.

- ▶ Porter des gants de protection pour éviter les blessures.

Retirer les restes d'outil cassé de la pince de serrage à l'aide de la tige d'éjection du kit d'entretien.

Procéder comme suit :

- ➔ Retirer la pince de serrage de l'arbre de la broche haute fréquence.
- À l'intérieur de la pince de serrage se trouve une vis de butée présentant un alésage.
- ➔ Insérer la tige d'éjection à travers cet alésage.
  - ➔ Pousser l'outil cassé vers l'avant, hors de la pince de serrage, avec la tige d'éjection.
  - ➔ Nettoyer la pince de serrage.
  - ➔ Placer de nouveau la pince de serrage dans l'arbre de la broche haute fréquence.

## 12

### Entretien

#### L'entretien de la broche doit être effectué par un personnel qualifié.

La broche haute fréquence doit être à l'arrêt avant chaque travail d'entretien.

- ➔ S'assurer que l'arbre de la broche haute fréquence est totalement à l'arrêt.
- ➔ Avant d'exécuter un travail, relire attentivement le chapitre correspondant dans le manuel.
- ➔ Observer le manuel de la machine dans laquelle la broche haute fréquence est installée.
- ➔ Observer toutes les indications et consignes de sécurité.

### 12.1

#### Roulement à billes



##### Remarque : Réduction de la durée de vie due à des corps étrangers.

Les roulements de la broche HF sont graissés à vie. Ils ne nécessitent donc pas d'entretien.

- ▶ Ne pas lubrifier les roulements à billes.
- ▶ Ne pas introduire de graisses, d'huiles ni de nettoyants dans les orifices de la broche haute fréquence.

### 12.2

#### Nettoyage quotidien

Pour un fonctionnement précis et sûr de la broche HF, toutes les surfaces de contact de la broche HF, du logement de la broche HF, du logement d'outil et du porte-outil doivent être propres.



##### Remarque : Réduction de la durée de vie due à des corps étrangers.

- ▶ Ne pas utiliser d'air comprimé pour nettoyer la broche haute fréquence.
- ▶ Ne pas utiliser d'ultrason pour nettoyer la broche haute fréquence.
- ▶ Ne pas utiliser de jet à vapeur pour nettoyer la broche haute fréquence.

Des impuretés pourraient pénétrer dans les paliers.

#### 12.2.1

##### Avant le début des travaux

- ➔ Vérifier que toutes les surfaces sont propres et exemptes de poussière, de graisse, de liquide de refroidissement, de résidus d'usinage et de particules métalliques.
- ➔ Vérifier l'absence d'endommagements sur la broche HF.
- ➔ Si la broche haute fréquence est équipée d'air d'arrêt, toujours enclencher celui-ci lors du nettoyage.
- ➔ N'utiliser pour le nettoyage qu'un chiffon propre et doux ou un pinceau propre et doux.



### 12.2.2 À chaque changement d'outil

- ➔ Nettoyer le cône intérieur de l'arbre de la broche haute fréquence. Le cône intérieur doit être débarrassé des copeaux et des salissures.
- ➔ Nettoyer le cône d'outil.
- ➔ Nettoyer la pince de serrage et le logement de la pince de serrage.
- ➔ Après le nettoyage, appliquer un fin film de graisse sur le cône de la pince de serrage.
  - ✎ Utiliser uniquement la graisse pour pince contenue dans le kit d'entretien.

Ceci améliore le glissement et accroît la force de serrage de la pince de serrage.

### 12.3 En cas d'entreposage

Si la broche haute fréquence n'est pas utilisée pendant une durée prolongée :

- ➔ Entreposer la broche haute fréquence à l'horizontale.
- ➔ Entreposer la broche haute fréquence de façon à la protéger contre l'humidité, la poussière et les autres impacts du milieu extérieur.
- ➔ Observer les conditions d'entreposage suivantes.

Température du lieu d'entreposage	+10 °C ... + 45° C
Humidité relative de l'air	< 50 %

### 12.4 Entretien mensuel

- ➔ Tourner l'arbre de la broche haute fréquence au moins 10 fois à la main toutes les 4 semaines.

### 12.5 En cas d'entreposage prolongé

- ➔ Tourner l'arbre de la broche haute fréquence au moins 10 fois à la main tous les 3 mois.
- ➔ Mettre la broche haute fréquence en service avec un outil en place pendant environ 10 minutes.
  - ✎ La vitesse de rotation ne doit pas dépasser 20 % de la vitesse de rotation max. admissible de la broche haute fréquence. (Voir le chapitre Mise en service [► 26])

### 12.6 Durée d'entreposage maximale

La durée d'entreposage maximale est de 2 ans.

- ➔ Observer impérativement toutes les indications figurant dans le chapitre « En cas d'entreposage prolongé [► 33] ». Ceci est indispensable pour maintenir la broche HF en ordre de marche.

## 13

### Démontage

Procéder comme suit pour le démontage de la broche haute fréquence :

- ➔ Couper complètement l'alimentation en énergie (courant).
- ➔ Couper entièrement l'arrivée des fluides (air et liquides).
- ➔ S'assurer que l'arbre de la broche haute fréquence est totalement à l'arrêt.
- ➔ Enlever tous les raccords de la broche haute fréquence.
- ➔ Démontez la broche haute fréquence de la machine.

### 13.1



#### Élimination et protection de l'environnement

Plus de 90 % des matériaux utilisés dans la broche haute fréquence sont réutilisables (aluminium, acier inoxydable, acier, cuivre, etc.)

**La broche haute fréquence ne doit pas être éliminée avec les déchets domestiques.**

- ➔ Retirer tous les matériaux non réutilisables.
- ➔ Mettre la broche haute fréquence au rebut dans une installation de traitement homologuée.
- ➔ Observer toutes les réglementations des autorités administratives compétentes.

Si un démontage de la broche haute fréquence est impossible, l'envoyer à la société **Alfred Jäger GmbH**. La société **Alfred Jäger GmbH** ne supporte pas les frais d'expédition ni les taxes de recyclage.

## 14

**Entretien et réparation****DANGER : Choc électrique.**

Un choc électrique peut causer des brûlures graves et des blessures mortelles.

Exclure les dangers liés à l'énergie électrique (voir les détails par ex. dans les réglementations VDE et de la société de fourniture d'électricité).

- ▶ Couper l'alimentation de la broche haute fréquence avant de commencer le travail.

**Remarque : Endommagement causé par décharge électrostatique.**

Ne pas toucher les composants craignant l'électricité statique de la broche haute fréquence.

## 14.1

**Partenaires**

Seuls les partenaires homologués sont habilités à ouvrir et à réparer la broche. Le non-respect entraîne l'annulation de toute garantie et droit à réparation de dommage.

- ➔ Se référer à la liste des partenaires sur le site Internet suivant.

<http://www.alfredjaeger.de/de/spindel-servicepartner.html>

## 14.2

### La broche haute fréquence ne tourne pas

### Dysfonctionnements

La liste ci-après permet d'examiner et d'éliminer rapidement les défauts.

Cause	suppression du défaut
Absence d'alimentation électrique	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Contrôler le convertisseur de fréquence (CF).</li> <li><input type="checkbox"/> Contrôler la machine.</li> <li><input type="checkbox"/> Vérifier tous les branchements électriques.</li> <li><input type="checkbox"/> Vérifier tous les conducteurs dans le câble du moteur.</li> <li><input type="checkbox"/> Actionner le bouton de démarrage/remise à zéro.</li> </ul>
Enclenchement de la sécurité thermique	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Attendre que la broche haute fréquence ait refroidi.</li> <li><input type="checkbox"/> Contrôler les messages d'erreur du CF. Si aucun message ne s'affiche, démarrer le CF.</li> </ul> <p>(Voir également « La broche chauffe [► 36] »)</p>
Le CF s'est éteint	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Vérifier les messages d'erreur dans le manuel du CF.</li> </ul>
Changement d'outil déclenché	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Arrêter le système pneumatique pour le changement d'outil.</li> </ul>

### La broche haute fréquence chauffe

Cause	suppression du défaut
Le refroidissement est insuffisant	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Contrôler la puissance du système de refroidissement.</li> <li><input type="checkbox"/> Contrôler le niveau d'eau du système de refroidissement.</li> <li><input type="checkbox"/> Vérifier les raccordements et les flexibles de refroidissement.</li> <li><input type="checkbox"/> Contrôler le circuit de refroidissement.</li> <li><input type="checkbox"/> Contrôler les messages d'erreur du système de refroidissement.</li> </ul>
Absence de phase	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Vérifier l'absence de rupture de tous les conducteurs dans le câble du moteur.</li> </ul>
Usinage trop fort	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Contrôler le sens de rotation de la broche haute fréquence.</li> <li><input type="checkbox"/> Contrôler le sens de rotation de l'outil.</li> <li><input type="checkbox"/> Vérifier l'état de l'outil.</li> <li><input type="checkbox"/> Réduire l'intensité de charge de l'usinage.</li> </ul>
CF mal réglé	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Comparer les valeurs de la broche-HF aux valeurs réglées sur le CF.</li> </ul>

### La broche haute fréquence fait du bruit

Cause	suppression du défaut
Outil inadapté	<input type="checkbox"/> Utiliser exclusivement des outils équilibrés. (Voir également le chapitre « Outils pour l'usinage à grande vitesse HSC [▶ 31] »). <input type="checkbox"/> Vérifier l'état de l'outil. <input type="checkbox"/> Remplacer l'outil s'il est endommagé.
La broche HF n'est pas serrée de façon circulaire ou est de travers	<input type="checkbox"/> N'utiliser que des supports de broche compris dans les accessoires d'origine ou des supports de broche fabriqués en respect des tolérances indiquées par la société <b>Alfred Jäger GmbH</b> .
Palier endommagé	<input type="checkbox"/> Contacter le service après-vente de la société <b>Alfred Jäger GmbH</b> .

### Pas de changement d'outil automatique

Cause	suppression du défaut
Contamination	<input type="checkbox"/> Éliminer toutes les impuretés entre le cône d'outil et l'arbre de la broche haute fréquence. (Observer toutes les indications des chapitres « Changement d'outil [▶ 28] » et « Entretien [▶ 32] »).
manque de pression	<input type="checkbox"/> Contrôler les raccords d'air comprimé. <input type="checkbox"/> Contrôler les flexibles d'air comprimé. <input type="checkbox"/> Contrôler le circuit pneumatique. <input type="checkbox"/> Contrôler le réglage de l'air comprimé pour le changement d'outil. (Voir également le chapitre « Valeurs de réglage [▶ 25] »).

### Le capteur ne transmet aucun signal

Cause	suppression du défaut
Pas de connexion au capteur	<input type="checkbox"/> Vérifier les câbles et les raccordements

**La broche haute fréquence  
vibre/oscille**

Cause	suppression du défaut
Outil inadapté	<input type="checkbox"/> Utiliser exclusivement des outils équilibrés. (Voir également le chapitre « Outils pour l'usinage à grande vitesse HSC [► 31] »). <input type="checkbox"/> Vérifier si l'outil est adapté à l'application. <input type="checkbox"/> Vérifier l'état de l'outil. <input type="checkbox"/> Remplacer l'outil s'il est endommagé.
Contamination	<input type="checkbox"/> Éliminer toutes les impuretés entre le cône d'outil et l'arbre de la broche haute fréquence. (Observer toutes les indications des chapitres « Changement d'outil [► 28] » et « Entretien [► 32] »).
CF mal réglé	<input type="checkbox"/> Comparer les valeurs de la broche HF aux valeurs réglées sur le CF.
Usinage trop fort	<input type="checkbox"/> Réduire l'intensité de charge de l'usinage.
Vis de fixation desserrées	<input type="checkbox"/> Bien serrer les vis.
Broche haute fréquence endommagée	<input type="checkbox"/> Contacter le service après-vente de la société <b>Alfred Jäger GmbH</b> .

Si la panne n'est pas éliminée après avoir contrôlé tous les points, contacter le partenaire compétent.

- ➔ Demander le bordereau de réparation au partenaire.
- ➔ Vérifier le manuel de la machine.
- ➔ Contacter le fabricant de la machine.

**15****Déclaration de montage**

Observer les consignes de sécurité figurant dans la documentation produit fournie.

Dans le sens de la directive européenne Machines

**Alfred Jäger GmbH**

SF-Elektromaschinenbau

Siemensstr. 8

D-61239 Ober-Mörlen

Tél. +49 (0) 60029123 -0

déclare par la présente que le produit

Produit	Broche haute fréquence
Type	DentaDrive S 60LW S21
N° de série	Voir la dernière page du manuel

est conforme aux exigences de base de la directive de la machine 2006/42/CE dans la mesure où le contenu de la livraison le permet.

Paragraphe de la directive de la machine appliqués : 1.1.1, 1.1.2, 1.1.5, 1.3.2, 1.3.4, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.8, 1.5.9, 1.6.4, 1.6.5, 1.7.1, 1.7.1.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4

Dans sa version de série, la machine incomplète est par ailleurs conforme à la totalité des dispositions des directives :

Normes harmonisées appliquées	DIN EN ISO 12100
	Sécurité des machines

La machine incomplète ne doit être mise en service qu'après qu'il a été constaté que la machine destinée à recevoir la machine incomplète est conforme aux dispositions de la directive Machines 2006/42/CE et, le cas échéant, aux autres directives applicables.

Nous, la société Alfred Jäger GmbH, nous engageons à communiquer sur demande les documents spéciaux relatifs à la machine incomplète aux organismes de chaque pays.


Les documents techniques spéciaux correspondant à la machine selon l'annexe VII partie B ont été établis.

Personne mandatée pour compiler les documents selon l'annexe VII, partie B :

**Alfred Jäger GmbH**

Ober-Mörlen, le 10.12.2021

Lieu et date d'établissement



Bernd Jäger

Direction



### Alfred Jäger Youtube Channel

Scanner ce code QR avec l'application Jäger ou avec un scanner de codes QR de votre choix.




### Alfred Jäger GmbH

Siemensstraße 8  
61239 Ober-Mörlen  
GERMANY

☎ +49 (0)6002-9123-0  
✉ [sales@alfredjaeger.de](mailto:sales@alfredjaeger.de)  
[www.alfredjaeger.de](http://www.alfredjaeger.de)

#### Numéro de série



Type **DentaDrive S 60LW S21**

Numéro de article **133AB120**

Version 02 Date 10.12.2021

Language FR

